

	INSTRUKSI KERJA	No.Dokumen : BKL.IK.QC.19
		No. Revisi. : 00
		Tanggal : 17 Mei 2023
		Halaman : 1 of 1
JUDUL :	PENGECEKAN GRAMASI	

NO	LANGKAH KERJA
1.	PERSIAPAN KERJA <ul style="list-style-type: none">• Siapkan sampel uji• Siapkan alat uji, penggaris, cutter, timbangan digital dan form pengujian
2.	LANGKAH KERJA <ol style="list-style-type: none">1. Siapkan sampel uji yang akan di cek gramasi2. Siapkan alat untuk pengujian gramasi seperti penggaris, alat tulis, cutter, timbangan digital3. Buat ukuran sampel uji 20x20 cm untuk bahan 15 gsm kebawah, dan 10x10cm untuk bahan 15 gsm keatas dengan penggaris.4. Timbang sampel yang sudah dibuat sesuai ukuran pada timbangan digital gram balance5. Catat hasil penimbangan pada form kerja pengecekan gramasi.6. Buatkan report dan analisa dengan benar dan teliti dari sample yang sudah dicek tadi di form Hasil Pengujian Laboratorium.7. Mintakan verifikasi hasil pengujian lab tadi kepada atasan.8. Serahkan hasil pengujian yang sudah diverifikasi oleh atasan terkait kepada divisi yang mengajukan analisa.9. Simpan dengan baik hasil analisa sample tadi baik hard copy maupun soft copy.
	AKHIR KERJA <ul style="list-style-type: none">• Simpan hasil pengecekan dan bersihkan sample setiap selesai pengetesan.

Disusun Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Admin QC	SPV. QC	Kabag. QC