

	INSTRUKSI KERJA	No Dokumen	: BKL.IK.QC.21
		No Revisi	: 0
		Tanggal	: 20 Juli 2023
		Halaman	: 1
VERIFIKASI INTERNAL THERMOHYGROMETER			
<p><u>PURPOSE</u></p> <p>* Mendefinisikan tata cara verifikasi thermohygrometer. <i>Define procedure of verification for thermohygrometer.</i></p> <p><u>SCOPE</u></p> <p>* QC (kalibrasi)</p> <p><u>RESPONSIBILITY</u></p> <p>* QC (kalibrasi) bertanggung jawab untuk mereview dokumen ini <i>QC (calibration) is responsible to review this document</i></p> <p>* Kepala QC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi dari dokumen ini terlaksana <i>Head of QC is responsible to ensure that this document has been implemented</i></p> <p><u>PROCEDURE</u></p> <p><u>Workstep</u></p> <p>key point Berlaku untuk verifikasi thermohygrometer</p> <p>reason why Supaya tata cara verifikasi mudah dipahami</p> <p>steps Peralatan yang dibutuhkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thermohygrometer yang sudah terkalibrasi external 2. Thermohygrometer yang akan diverifikasi <p>Cara :</p> <p>Verifikasi Thermohygrometer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dilakukan dengan metode perbandingan langsung pada ruangan yang telah ditetapkan, antara alat ukur yang akan diuji dengan standar terkait yang tertelusur external (Thermohygrometer yang sudah terkalibrasi) 2. Verifikasi suhu dan kelembaban dilakukan dimana thermohygrometer yang akan diverifikasi tersebut akan ditempatkan (dipakai) 3. Letakkan berdampingan thermohygrometer yang sudah terkalibrasi dan thermohygrometer yang akan diverifikasi 3. Amati dan komparasikan apakah suhu dan kelembaban antara thermohygrometer yang sudah terkalibrasi dan thermohygrometer yang akan diverifikasi nilainya sama atau tidak. 4. Catat hasil verifikasi thermohygrometer pada lembar Laporan hasil verifikasi alat ukur/uji. 5. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan thermohygrometer yang sudah terkalibrasi maka berikan keterangan faktor koreksi pada lembar Laporan hasil verifikasi alat ukur/uji dan pada penandaan alat dithermohygrometernya. 5. Berikan penandaan bahwa alat ukur/uji tersebut telah dilakukan verifikasi. 			
Disusun oleh,		Diperiksa Oleh,	
Admin Quality Control		SPV Quality Control	
Disetujui Oleh,			
Ka. Bag. Quality Control			